

Fig.1




FIG. 1

Coller le bloc N°2 sur le pont de proue; couvrir tous de la coque N°1 à l'aide de baguettes de Tanganyika de 0,5x3mm. (#3), excepté le pont de proue en vous assurant de ne pas recouvrir les trous prévus pour les mats dans la coque. De manière à obtenir une coque réaliste nous vous recommandons de découper des baguettes de Tanganyika de 15mm de long et de les coller à la colle blanche sur la coque: Découper la tablette 4 (fig. 1 et 2) en 2 morceaux de baguettes 1,5x10mm, et les coller suivant le tracé du dessin. Couvrir des 2 côtés la tablette à l'aide de baguettes de 0,5x3mm.colles suivant le dessin.

Coller la tablette sur la fente du pont de proue. Fabriquer la

plateforme de proue N°5 à l'aide de 5 morceaux 1x10mm.

comme décrit sur le dessin.

Coller en premier la baguette centrale (longueur 58mm) après

avoir percé un trou de 4mm. à l'endroit du trou existant pour le

mat sur le pont. Ajuster les autres baguettes de part et d'autre

de la centrale comme décrit sur le dessin et les coller. Le résultat

ressemble à un triangle avec la base débutant au niveau du

pont de proue, alors qu'elle est positionnée sur la sanguée de la

coque dépassant de 10mm. Enfin, couvrir la plateforme 5 avec

des baguettes de Tanganyika de 0,5x3mm. (fig.2) en s'assurant

de ne pas recouvrir le trou du mat. Sous le plateau du

proue, coller des deux cotés des bandes saillantes faites en

baquette de 1x1 mm. N°6 suivant le dessin.

FIG. 1

Glue block #2 on prow deck. Cover all deck tanganyika strips 0,5x3mm. (#3), except dt sure not to cover holes of the masts on the create the most realistic hull we recommend strips in pieces of 15mm. glueing them to 1 glue. Cut out the shelf #4 (fig. 1 and 2); les coller à la colle blanche sur la coque: Découper la tablette 4 1,5x10mm, and glue following the outlines i (Fig. 1 et 2) en 2 morceaux de baguettes 1,5x10mm, et les coller suivant le tracé du dessin. Couvrir des 2 côtés la tablette à l'aide de baguettes de 0,5x3mm.colles suivant le dessin.

Coller la tablette sur la fente du pont de proue. Fabriquer la

plateforme de proue N°5 à l'aide de 5 morceaux 1x10mm.

comme décrit sur le dessin.

Coller en premier la baguette centrale (longueur 58mm) après

avoir percé un trou de 4mm. à l'endroit du trou existant pour le

mat sur le pont. Ajuster les autres baguettes de part et d'autre

de la centrale comme décrit sur le dessin et les coller. Le résultat

ressemble à un triangle avec la base débutant au niveau du

pont de proue, alors qu'elle est positionnée sur la sanguée de la

coque dépassant de 10mm. Enfin, couvrir la plateforme 5 avec

des baguettes de Tanganyika de 0,5x3mm. (fig.2) en s'assurant

de ne pas recouvrir le trou du mat. Sous le plateau du

proue, coller des deux cotés des bandes saillantes faites en

baquette de 1x1 mm. N°6 suivant le dessin.